



MASTERFOT



Requisitos previos a la instalación  
Su equipo (1000i) requiere 120 Volts

<input type="radio"/> 120 Volts	<input type="radio"/> 220 Volts
Instalación 110-127 Volts con tierra física (varilla, cooperwell de 3m. enterrada en el subsuelo con sales específicas para tierra física )	Instalación 220-240 Volts con tierra física. Tierra física (varilla coperwell de 3 mts., enterrada en la tierra con sales específicas para tierra física.)
Regulador de 1600 vatios o Notebreak 2000 vatios (Recomendado)	Conectores macho y hembra, diseñados para un voltaje de 220 volts, 20 amperes (dos fases mas tierra física).

**Nota :** La cruz indica la instalación que requiere. (P) ploter (L) laminadora

Lista de materiales indispensables para la instalación y mantenimiento de su impresora

- Agua destilada (para plancha de vapor). (P)
- Alcohol isopropílico (de venta en droguerías) (PL)
- Servilletas blancas desechables (P)
- Paños para limpieza libres de pelusa (PL)
- Windex o algún limpiador de vidrios con amonio (PL)
- Caja de cotonetes de algodón (P)
- Dos botellas atomizadoras de líquidos (PL)
- Guantes de algodón (PL)
- Bote de basura (recomendado) (PL)
- Aire comprimido (PL)
- Cepillo de dientes (PL)
- Cinta scotch con despachador (P)
- Goma para limpiar rodillos (L)
- Glyco (L)